

편리한 기능

전화번호 찾기

- 메뉴 > 1. 폰북 > 1. 전화번호 찾기

무선랜 전화기 대기 상태에서 을 길게 눌러 간편하게 전화번호를 검색할 수 있습니다.

사용설명서 38쪽 참조

전화번호부 추가

폰북에 500명까지 저장할 수 있습니다.

- 메뉴 > 1. 폰북 > 2. 전화번호 추가

이름, 그룹, 전화번호를 입력한 후 를 누르면 저장이 완료됩니다.

사용설명서 39쪽 참조

받은 메시지

- 메뉴 > 2. 메시지 > 1. 메시지함 > 1. 받은 메시지

를 사용하여 원하는 메시지를 선택한 후 를 누릅니다.

사용설명서 34쪽 참조

메시지 작성

- 메뉴 > 2. 메시지 > 1. 메시지함 > 1. 받은 메시지

무선랜 전화기 대기 상태에서 을 길게 눌러 메시지 작성을 선택할 수 있습니다.

사용설명서 36쪽 참조

편리한 기능

알람/모닝콜

시간, 일정을 지정하여 알람/모닝콜을 설정할 수 있습니다.

- 메뉴 > 3. 다이어리 > 1. 알람/모닝콜

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타내며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 [알람/모닝콜]이라는 문구와 알람/모닝콜 내용 및 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

사용설명서 30쪽 참조

고장이라고 생각하기 전에

무선랜 전화기가 켜지지 않습니다.

- 올바르게 설치가 되어 있는지 확인하세요.
- 배터리가 충분히 충전이 되어 있는지 확인하세요.
- 무선랜 전화기의 전원 버튼을 눌러주세요.
- 전원 버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않으면 배터리를 뺀 후 다시 끼우세요.

무선랜 전화기 통화 중에 통화 상태가 나뉩니다.

- 무선AP와 거리가 너무 먼지 확인하세요.
- 벽 등의 장애물로 인해 신호가 약해졌거나 또는 전자파 방해가 발생했을 수 있습니다.
- 무선AP의 전원을 껐다가 약 3초 후에 다시 켜보세요.
- 음량이 작다면 옆면에 있는 음량조절 버튼을 눌러서 적당히 조절하세요.

무선랜 전화기 충전이 잘 안됩니다.

- 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.
- 계속해서 충전이 되지 않으면 해당 고객센터에 문의 하시거나 방문하셔서 새 배터리를 구입하세요.

고장이라고 생각하기 전에

장애 시 응급조치

- 무선랜 전화기 화면에 와 이 표시된다면 전용 AP와 무선랜 전화기의 전원을 껐다가 다시 켭니다.

참고

무선랜 전화기가 정상 작동하지 않을 때 자세한 사항은 사용설명서 66쪽을 참조하세요.

쉽게 사용할 수 있는

무선 인터넷 전화기 간편 사용설명서



2009/11 V1.5

각 부분의 명칭



참고

- 어댑터는 제품에 포장된 정품 어댑터를 사용하세요.
- 무선랜 전화기에 직접 충전시 휴대폰 충전기 (규격: TTA 24핀 충전기)를 사용할 수 있습니다. (사용설명서 12쪽 참조)

버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 통화 걸기/받기 최근 통화목록 표시
	<ul style="list-style-type: none"> 전원 켜기/끄기 통화 끝내기 배경화면으로 돌아가기
	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행 메뉴 실행 중 세부 메뉴 열기
	<ul style="list-style-type: none"> 문자 지우기 상위 메뉴로 돌아가기
	<ul style="list-style-type: none"> 메시지 메뉴로 바로 가기/한영전환 폰북 메뉴로 바로 가기
	<ul style="list-style-type: none"> 검색 버튼(상하 좌우 방향이동)
	<ul style="list-style-type: none"> 설정 확인 버튼 무선 인터넷 버튼
	<ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 매너모드 설정/해제
	<ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 휴대전화 잠금 실행
	<ul style="list-style-type: none"> 음량 조절 버튼

참고

- 문자입력-사용설명서 14쪽 참조
- 문자 입력 방법-사용설명서 15쪽 참조

아이콘 설명

	통화지역의 신호 세기
	통화 지역 이탈 시
	통화를 시도하거나 전화 연결 시
	전화 사용 불가 표시
	벨소리 설정 시/벨 점점 크게 설정 시
	무음으로 설정 벨 음량을 "0" (소리꺼짐)으로 설정 시
	진동 모드설정 시
	매너 모드 설정 시
	알람/모닝콜 설정 시
	문자 메시지 수신 시
	잠금 기능 설정 시
	배터리 양
	충분 (충전필요)
	부족
	없음 (충전필요)

참고

- 배경화면 설정-사용설명서 22쪽 참조
- 시계/달력 화면 설정-사용설명서 23쪽 참조
- 대기화면 문구 설정-사용설명서 23쪽 참조
- 조명 설정-사용설명서 24쪽 참조
- 글씨체 설정-사용설명서 25쪽 참조

전화 걸기/받기

전화 걸기

- 전화번호 입력 > 통화버튼 > 통화
무선랜 전화기

전화번호를 잘못 눌렀을 때는 를 누르세요.

사용설명서 16쪽 참조

전화 끊기

- 통화 중 > 통화종료버튼 > 통화종료

시내, 시외, 국제전화 걸기

무선랜 전화기에서 시내, 시외, 국제전화, 휴대폰으로 전화거는 방법은 일반 휴대폰과 동일합니다. *시내, 시외 전화 사용 시 지역번호를 먼저 누르세요.

- 시내/시외 전화 걸기 > 통화버튼 > 통화
무선랜 전화기

- 국제 전화 걸기 > 통화버튼 > 통화
무선랜 전화기

- 휴대폰으로 걸기 > 지역번호 설정 46쪽 참조

전화 받기

- 벨이 울릴때 > 통화버튼 > 통화
무선랜 전화기

사용설명서 18쪽 참조